

# ع ن غ ن خ

ايان غراهام








### Lab Comecs—لصالح موقع عرب كوميكس

لقد قمت بألمسح الالكتروني لهذا الكتاب وكذلك تنسيق الصور والصفحات وتحويل الصور الى ملف بي دي اف ورفع الملف على الانترنت وكان هدفي الوحيد النهوض بالامة الاسلامية والعربية لما فيه مصلحتها . ولقد قمت بهذا العمل لوجه الله تعلى لما فيه رفعة العرب و المسلمين وتقدمهم . أخوكم :

الاستاذ أشرف عمر أحمد سمور فلسطين – طولكرم

« أدعو لي بالتوفيق والنجاح في الدنيا والاخرة »



© جميع حقوق الطبعة العربية محفوظة لمنشورات دار المجاني ش م ل، بيروت


توزیع المکتبة الشرقیة ص.ب.: ۱۹۸٦، بیروت ـ لبنان

صدر هذا الكتاب بالانكليزيّة عن دار:

Aladdin Books Ltd (London), 1989
HELICOPTERS
by IAN GRAHAM
Design David West
Children's Book Design
Researcher Cecilia Weston - Baker
Illustrators Aziz Khan
Ron Hayward Associates


### فهرس المحتويات

٤	القطع العاملة	
٧	نماذج مختلفة	
٨	توليد الطاقة	63
11	الإقلاع	
18	التّحويم	
1 8	الطيران إلى الأمام	
١٧	المناورات	
19	الهبوط	
71	أجهزة السيطرة	
22	حالات الطوارئ	
7 8	أصناف المراوح	
77	الطوّافات المتخصّصة	
71	تاريخ الطوّافات	
۳.	مسرد لأهم المصطلاحات التقنيّة	
47	فهرس المصطلحات	





ترجمة جان خليل شقرا




### القِطعُ العامِلة

الطوّافةُ هي طائرةُ قادِرةُ على الطّيرانِ فِي أيِّ جِهَةٍ. وتحومُ في الهواءِ دونَ حُصول ِ أيِّ خلل فيها. فَبدَلَ الأجنحةِ الثابِتَةِ تَملِكُ جانِحاً مُتحرِّكاً يُسمّى المرْوَحَةَ تَقومُ مقامَ الجَناحِ والفَراشِ على الطائرات التَّقْلِيديَّة.

ذَيْل الطوّافة

كذلكَ، يوجَدُ على الطّوافةِ مِرْوَحَةٌ أخرى أصغرُ منَ الأولى، مُرَكَّبَةُ على الذَّيلِ تَقومُ بمنْعِ الطّوافةِ منَ الدُّورانِ السّريع.

بِقُدرةِ الطيّارِ أَنَّ يُوجِّهَ الطوّافةَ إلى جهاتِ مختلفةٍ بالضّغطِ على عصا القيادَةِ في حُجرةِ الطيّار. وعصا القيادةِ هذهِ تُعدِّلُ الميلانَ بزاويةِ رأس المرْوَحَةِ أو بالأرياش.



ومَفاصِلَ وصَفائِحَ تَربِطُ الْمحرّكاتِ وغُرفةَ قيادةِ الطّيّارَ

تُديرُ المحرّكاتُ رأسَ المرْوَحَةِ بسرعةٍ فائقةٍ مُسَبّبةً بذلك دورانَ الأرياشِ الموصولةِ بالرأس حيثُ تَعمَلَ مثلَ أَجنحةٍ طويلةٍ ورفيعةٍ. وهذا يولُّدُ قوَّةً تُسمّى «قوّة الرَّفع» تَجعَلُ الطوّافةَ تَرتَفِعُ في الهواء.



طوّافة الإنقاذ «سي كينغ» (Sea King) أثناءَ أداءِ مَهَمَّتها.

طَوَّافَةً رِكَابٍ تَحَطُّ فِي المركز التجاريّ للمدينة طوَّافَةً رِكَابٍ تَحَطُّ فِي المركز التجاريّ للمدينة





# غاذج مختلفة

هناكَ غاذجُ عديدةً من الطوّافاتِ مهمّتُها إنجازُ أعمال ِ مُختلفة .

فالطوّافاتُ العسكريّةُ مثل «هوي كوبرا» Bell) (Huey cobra هي صغيرةً وخفيفةً، كذلكَ نشيطةً ورشيقةُ تطيرُ بسرعةٍ كبيرةٍ، تُناورُ جيّداً وتَحمِلُ العديد من الأسلحة على مَتْنها.

أمّا طوّافاتُ النَّقل «بوينغ شينوك» Boeing) (Chinook الْلَجَهَّزَةُ بمروحتَيْن فهي ضخمةٌ وقادرةٌ على نقل مُحولاتٍ كبيرةٍ أو رُكّاب. بالمقابل، يَتِمُّ شحنُ الآلياتِ الثّقيلةِ مُعلّقةً تحتَ هَيكلِها حيثُ انّها مُجهّزةُ بمحرّكاتٍ قويّةٍ جدًّا تُمكّنها مِن رَفع أحمالٍ

تُستَعملُ هذهِ الطوّافاتُ أيضاً لإنقاذِ ضحايا الحوادثِ التي تحصَلُ في البحرِ وتنقُلُهم إلى البرّ.

تُعَدُّ طوّافة «ملك البحر» صنْع سيكورسكي -Si) (korsky Sea King كنَموذج رائع في عمليّات الإنقاذِ. ومع هذا، فهي قادرة أيضًا على القيام بمهمّاتِ أخرى. قد صُمّمتْ أصلاً لمطاردةِ غوّاصاتِ العدوّ. لكنْ تحوّلت في النهايةِ إلى طوّافةِ نَقْل بَضائعَ وركّابِ والقيامِ بعمليّاتِ إنقاذٍ وناقلَةِ جُند.

فهذهِ الطوّافاتُ المتعدِّدةُ الاستعمالاتِ واسعةُ بِمَا فِيهِ الْكَفَايَةُ لِنقلِ الرُّكَابِ، وقويَّةُ جدًّا لِرَفْع الأحمال التّقيلة.


إِنَّ مُحرَّكَاتِهَا تَستَهْلِكُ الوقودَ بمعدَّل بطيءٍ حيثُ يَسمَحُ لها بالحَوْم فوقَ أيّ منطقةٍ لفَتراتٍ طَويلةٍ. يبقى أخيراً أنّ بعضَها قد صُمِّمَ لأغراض عسكريَّةِ، والبعضَ الآخرَ للاستعمالِ المدنيّ.

الطوّافة الهجوميّة الأميركيّة أباشي (AH-64 Apache)





محرّكات توربينيّة مركبة في طوّافة «بل» (Bell)



### توليد الطاقة

زُوِّدَتْ أُوائِلُ الطوّافاتِ التي صُنِعتْ في الثلاثينيّات والأربعينيّات بمحرّكاتٍ شبيهةٍ بمحرّكاتِ الشياراتِ التي تعملُ على طاقةِ البنزين.


وقد خصل تطوُّرُ في الخمسينيّاتِ حيثُ تَمَّ تركيبُ عمودٍ توربينيٍّ عليها.

وبهذه العمليّة، أصبحت المحرّكاتُ العامِلةُ على الكيروسين تَنتِجُ قوّةً أكبرَ مِن نَظيراتِها العامِلةِ على البنزين بأقلِ كلفةٍ وأبطأ احتراقٍ.

سنة ١٩٥٥، كانتِ الطوّافةُ الفرنسيّة «قنبرة» (Alouette) من الأُول باستعمالِ هذا المحرّك. ولا تزالُ كلُّ الطوّافاتِ تَستعمِلُ العمودَ التوربينيّ لغايةِ اليوم. فجميعُها عدا الصغيرةَ منها مزوّدُ بمحرّكَيْن. وهذا يعودُ إلى سبَيْن مهمّيْن:

أُولاً: يُنتِجُ محرِّكانِ صغيرانِ قوَّةً أكبرَ من محرِّكٍ واحدٍ.


ثانياً: محرِّكانِ أكثرُ أماناً من محرِّكِ واحدٍ بحالةِ حُصولِ أيِّ خلل . فإذا تعطَّلَ محرِّكُ وفَقَدَ طاقته ، يَبقى المحرِّكُ الثاني شاغلاً كي يُمكنَ الطيارَ منَ الهُبوطِ مع السَّيْطرةِ الكاملةِ على الطوّافة.




مِرْ وَحَة الذَّيل

يدخُلُ الهواءُ في مقدّم المحرّكِ التوربينيّ عبرَ مِرْوَحةٍ شافِطةٍ وهي عبارةٌ عن فَراش مُتعدِّدِ الأرياش. يُتابعُ الهواءُ سيرَهُ عبرَ مِرْوَحةٍ ضاغطةٍ تَدفعُهُ إلى حُجرةِ الإحتراق، وهنا يُبَخُّ الوقودُ في الهواءِ فيَشْتعلَ بِفعل شَرارةٍ كهربائيةٍ. فَهذا المزيجُ منَ الوقودِ والهواءِ يَحترقُ ويبدأ بالتمدُّدِ وعبرَ المحرِّكِ وصولاً حتى أنبوبِ العادِم. لكنْ في طريقِهِ إليهِ يمرُّ عبرَ التوربين ويَجعلُهُ يَدور. إنَّ هذه العمليّة تُقدِّمُ الطاقةَ لَبَرْمِ عمودِ المرْوَحة.

العمود الأفقي








طوّافة «بل ٢٠٦ ب» عند الإقلاع

### الإقسلاع

عندما يُديرُ الطيّارُ المحرِّكَ تبدأ أرياشُ المرْوَحةِ بالدَّورانِ البطيءِ (فالأسطوانةُ التي ترسُمُها أطرافُ الأرياشِ الدائرةُ في الهواءِ تُسمّى قرصَ المرْوَحة). الأرياشِ الدائرةُ في الهواءِ تُسمّى قرصَ المرْوَحة). حينَ يبلُغُ المحرِّكُ سرعةَ الطيرانِ وتدورُ أرياشُ المرْوَحَةِ بسرعةٍ كافيةٍ يَرفَعُ الطيّارُ ذِراعَ السَّيْطرةِ على التَّرجُّح جاعلاً كلَّ الأرياشِ تتحرّكُ بالتدريجِ التَّرجُّح جاعلاً كلَّ الأرياشِ تتحرّكُ بالتدريج دوريًا وبالتساوى.

وفي هذه الأثناء تأخُذُ الأرياشُ دورَ جناحَي الطائرةِ العاديّةِ وتبدأُ بالإرتفاع. مع الوقتِ تزدادُ قوّةُ الدّفع للأرياش وتتغلّبُ على وزنِ الطوّافةِ الكبيرِ فتمكّنُها من أن تصعَدَ عموديًّا إلى الجوّ.

تُقلِعُ الطوّافاتُ، عادةً، باتجاهِ الرِّيحِ لتحصُلَ على ارتفاع إضافيًّ. لكنّ إذا كانَ تغييرُ اتّجاهِها نحوَ مجرى الرّيحِ ضَرورِيًّا، يَضغَطُ الطيّارُ على دوّاستَيْنِ لضَبطِ مُعدَّل قوّةِ الدّفعِ الناشيءِ عن مِرْوَحَةِ لضَبطِ مُعدَّل قوّةِ الدّفعِ الناشيءِ عن مِرْوَحَةِ الذّيلِ الصّغيرة. لكنْ، بتعديل قوّةِ الدَّفعِ هذهِ تتعرّضُ الطوّافةُ للدّورانِ السّريعِ إمّا من جهةٍ أو من أخرى.



تَبدأُ الأرياشُ بالدُّورانِ بموازةٍ للأرض (١) فتولِّدُ رفعاً خفيفاً جدًّا. لكنْ عندما يقومُ الطيّارُ بتشغيل جِهازِ الرّفعِ يصعدُ الطّرفُ الأماميُ لكلِّ ريشةٍ فينسابُ الهواءُ بسُرعةٍ فوقَ رأسِ الرّيشةِ أكثرَ من انسيابهِ تحتها. وهذا يُخففُ من ضغطِ الهواءِ فوقَ الرّيشةِ، فيولِّدُ امتصاصاً للهواءِ (٢) ويُسبّبُ برفع الطوّافةِ عن الأرض. وبتسريع الأرياش ويُسبّبُ برفع الطوّافةِ عن الأرض. وبتسريع الأرياش أكثرَ وأكثرَ تتِمُّ عمليّةُ الرّفع (٣)، ثمّ الصّعودِ إلى الهواءِ. ولزيادةِ سُرعةِ المحرِّكِ أيضاً يستعملُ الطيّارُ مسكةَ ذِراعِ والنّادُ مسكةَ ذِراعِ النّشغيلِ الجهاعيّ كي يزيدَ بقوّةِ الرَّفع (٤)



طوّافة «ملك البحر» (Sea King) تحومُ فوقَ البحرِ لتَلقي بجهازِ إحساس ِ يَكشفُ مواقعَ الغوّاصات.

جهازُ نقلِ الحركةِ الرئيسيّ علبةُ التروس لتبديل السُّرعة

العمود التوربينيّ ر

علبة التروس الأوسطيّة

المحرِّك التوربينيّ

أرياش مِروحة الذَّيل

زاويةً قائمةً لعلبةِ تروس السّرعة في المرحلة النهائية

عمود إدارة مِرْ وحة الذُّيْل

يتمُّ نقلُ الطاقةِ من المحرِّكِ بواسطةِ عمودٍ يدورُ ٢٠,٠٠٠ دورة بالدّقيقة. إنّما علبةُ التروس تُخفَّفُ من سرعةِ الدورانِ إلى أن تصلَ إلى ٢٥٠ دورةً بالدقيقة. لكنّها تظلُّ تدورُ بقوّةٍ أكبر. ومن جهةٍ أخرى، يبرمُ عمودٍ ثانٍ مِرْوَحةَ الذّيل.

"、、

# التّحـويم


تكمُنُ إحدى الميزاتِ الرئيسيّة للطوّافاتِ المتفوِّقةِ على الطائراتِ ذاتِ الأجنحةِ الثابتةِ في قُدرتِها على التوقُفِ في الهواءِ، وتُسمّى هذه العمليّةُ: التَّحُويم. تولِّدُ أجنحةُ الطّائرةِ رفعاً كافياً لكي تُعطيَ دعماً ضروريًّا لوَزْنِ الطائرةِ أثناءَ طيرانِها بسُرعةٍ فائقةٍ. وبالمقابلِ ، تنتِجُ رياشُ المرْوَحَةِ على الطوّافةِ قوةَ الرّفع حتى ولو كانتْ متوقّفةً في الهواءِ ويَعودُ هذا إلى الأرياشِ الدائرةِ بسرعةٍ بالغةٍ.

إذا أرادَ الطيّارُ أن يحومَ يُثبّتُ عصا القيادةِ في موضِع مركزيٍّ للحفاظِ على مستوى قرصِ

المروعة. وإذا حاولت الرياح المتعامِدة أن تَدفع بالطوّافة إلى الإنحراف عن خطّ سَيْرِها، أي تنعطِف جانبيًّا، يصحِّح الطيّار هذا الخلل بتمييل قرص المروعة لتوليد قوّة في الجهة المعاكسة. إنّ عمليّة التَّحويم لها منافع كثيرة خاصة في أداء مهمّات إنسانيّة، مثلاً: تحوم الطوّافة فوق سفينة معطّلة وتُنقِدُ الطاقم بأكمله برَفْع أعضائِه من على سطح السَّفينة إلى داخِلها. ومن بين مَهمّاتِها الأخرى: تَقومُ بإنقاذِ أشخاص مصابينَ في مناطق جبليّة وَعِرة فتحوم فوق المصاب وترفعه إلى مَتْها.

مِرْوَحةُ صغيرةً في الذَّيلِ تنتج قوّةً جانبيّةً لمنع ِ الطوّافةِ من الدورانِ السّريع.

القوّةُ التي تديرُ الأرياشَ في وجهةٍ واحدةٍ قادرةٍ أيضاً على دفع ِ الطوّافةِ بأكملِها إلى الجهةِ المعاكسة.



# الطيران إلى الأمام

عند بُلوغ الطوّافة السّرعة اللاّزمة تَزدادُ قوّةُ الرّفع على جانب أكثرَ من الآخر. وإذا كانت أرياشُ اللهُوحَةِ صَلْبةً فإنها تميلُ نحو الجانب المدعوم قليلاً من قوّةِ الرّفع، فينحرف عندئذ قرصُ المرْوَحَةِ إلى جانب ممّا يُمكّنُ الطوّافة مِن تَغييرِ الجاهِها حائدةً عن خَطّ طيرانِها السّويّ.


لِتفادي هذهِ المشكلةِ يُقامُ بتركيبِ مَفاصِلَ قلابية مُتصلةٍ بالأرياشِ حيثُ تَسمحُ لها أن تَنحنيَ أو تَرتفِعَ مُستوعِبةً هكذا كلَّ التغيُّراتِ في قوّةِ الرّفعِ أثناءَ دُورانِ الأرياش.

من جَهَةٍ ثانيةٍ، يَخفُ تدفُّقُ الهواءِ المارِّ فوقَها بسببِ سُرعةِ

الطوّافةِ فينتجُ من جرّاءِ هذا رفعُ أقلّ. فيهبطُ طرفُ

الرّيشةِ مُسبّباً بذلك ارتفاعاً وهبوطاً للأرياش أثناءَ


سرعةُ الطوّافةِ محدودةً. إنّها لا تطيرُ أكثرَ من عده السّرعةِ يقترِبُ كلّم بالسّاعة. وبمُجرَّدِ بُلوغِ هذه السّرعةِ يقترِبُ كلُّ طرفٍ من أطرافِ الأرياشِ المجابةِ للهواءِ من سُرعةِ الصَّوت. وفي هذهِ الحالةِ، يبدأ الهواءُ المحيطُ بالرّيشةِ بالتبدُّدِ فَتَفقِدُ الطوّافةُ قوّةَ الرَّفع. هنا، على الطيّارِ أن يزيدَ من قوّةِ الرَّفع كها الرّفع. هنا، على الطيّارِ أن يزيدَ من قوّةِ الرَّفع كها أن يزيدَ أيضاً من مَيلانِ كلِّ الأرياش. لكن عندما تتحرّكُ الأرياشُ نحو ذَيْلِ الطوّافةِ يصبحُ الميلانُ كبيراً جدًّا لتوليدِ قوّةِ رفع في تيّارٍ هوائيًّ بطيءِ. كميراً جدًّا لتوليدِ قوّةِ رفع في تيّارٍ هوائيًّ بطيءِ. ومرّةً أخرى تفقِدُ الطوّافةُ قوّةَ الرَّفع.



الإتجاه من اليسار إلى اليمين: عندما يَضعُ الطيّارُ عصا القيادةِ في موضع مركزيٍّ يَستقيمُ قرص المِرْوَحةِ أفقيًا، ويتمُّ الارتفاعُ عموديًّا.



طَوَافَة «بل ۲۲۲» (Bell 222)



ر إذا دفع بعصا القيادةِ إلى الأمامِ يَنخفصُ مُستوى قرصِ المروحة .

ا فتيّارُ الهواءِ الهابِطُ الذي تولِّدُه الأرياشُ يَندفعُ وراء الطوّافةِ وتبدأ بالطيرانِ إلى الأمام.

### المناورات

الطوّافةُ هي طائرةُ خفيفةً. لَدَيْها القُدرَةُ على إمالةِ قرص المرْوَحَةِ كي تمكّنَ المحرّكاتِ بتوجيهِ الطوّافةِ إلى أيّ جهةٍ من الجهاتِ.

ولهذا، فإنها تعلو وتهبط وتنحرف عن خطّ طيرانها. تطيرُ إلى الأمام وتتراجعُ إلى الوراءِ تحتَ السَّيْطرةِ الكاملةِ. ولكونها تملِكُ كلَّ هذه المزايا الحسنةِ تُستخدَمُ بالمناورةِ والتحويم فوقَ مناطِقَ وعِرَةٍ. إنّ بقُدْرتها أن تحُطَّ في فُسحةٍ صغيرةٍ في مناطق حرجيةٍ أو تهبط على قمّة جبل أو على مناطق حرجيةٍ أو تهبط على قمّة جبل أو على سفينةٍ. هناكَ أنواعُ عديدةُ من الطوّافاتِ منها: الحربيّة، والاستكشافيّة، والمراقِبةُ. مثلاً: طوّافةُ الحربيّة، والاستكشافيّة، والمراقِبةُ. مثلاً: طوّافةً

عندما يميلُ القرصُ المتراوحُ تولِّدُ أذرعةُ التوصيلِ من هذا الميلانِ حركةَ دَورانٍ في الأرياشِ. وما أن تبدأ كلُّ ريشةِ بالدورانِ حتى تقومَ مفصلةُ قلابةُ بالسماحِ للريشةِ أن تَعلقَ وتهبط، ومن جهةٍ ثانيةٍ تقومُ مفصلةُ لمقاومةِ الهواءِ بالسماحِ أيضاً لتحرُّكاتٍ طفيفةٍ نحوَ الأمامِ والوراءِ.

ت طفيفة نحو الأمام والوراء. انسحاب الريشة ذراع التوصيل للريشة القرص المتراوح السفلي الريشة

إذا أرادَ الطيّارِ أن يُسيِّرَها إلى الوراءِ يَقومُ بنقلِ عصا القيادةِ إلى الحلفِ جاعِلاً من قرصِ المرْوَحةِ أَن يَميلَ إلى الوراءِ. عندها يَهبطُ ذيلُها ويَرتفعُ مُقدِّمُها إنّما التيّارُ الهوائيُّ

«هيوز» (Hughes 500-MD) وهي نموذجٌ رائعٌ للقيام بالمنواراتِ البارعة. تطيرُ بسرعةٍ على عُلوً مُنخفِض جدًّا حيثُ تُلامِسُ تعاريجَ الأرض حتى لا يمكنُ لأيِّ جهازِ اكتشافَها ومُهاجمتها.

ومن هذه الناحية، أصبحت الطوّافة سلاحاً فَعّالاً في الحروب الحديثة. فإنّها تُراقِبُ تحرُّكاتِ العدوّ، كما تُوجّه الطائراتِ للإغارةِ على الأهدافِ المحدّدة.

أمّا بالنسبة للمُستقبل فسيتم استعمالها في مُطاردة طوّافات العدوّ.


التواء الريشة

الهابطُ الذي تولِّدُه الأرياشُ يَتّجهُ إلى الأمام ويتمُّ حينَها الرّفعُ باتجاهِ الوراء. (اتجاه الصور: من اليسار إلى اليمين)

عمود المروحة


القرص المتراوح العلوي






كي تَقومَ الطوّافةُ بالمناورةِ يَتمُّ تَمييلُ قرص الِمرْوَحةِ لتوزيعِ التيّاراتِ الهوائيّة الهابطةِ التي يولّدُها دورانُ المراوحِ في كلّ ١٦ الجهات.

وكي تَطيرَ جانبيًا يُركِّزُ الطيّارُ عصا القيادةِ الدوريّة على جانبِ الجهةِ المبتغاة. فيَميلُ قرص التراوحِ قليلاً ليُحقِّقَ من جرّاءِ هذا طيراناً مرضيًّا.




تنقلُ الطوّافة المسافرين إلى المراكز الرئيسيّة في المدينة حيث لا تجاريها بهذا المضهار الطائراتُ التقليديّة. تُستعمل الطوّافات أيضاً لنقل عهال البترول ما بين منصّات الحفر البحريّ والقواعد الأرضية.




### الهُب وط

مع أنَّ الطوّافاتِ قادِرَةٌ على التَّحويمِ والتسلُّقِ والانحدارِ في الهواءِ محافِظةً دوماً على توازُنها، إنّا من النادرِ أن تقومَ بالهُبوطِ عموديّاً، فالطيّارُ الذي يُريدُ الهُبوطَ عموديّاً لا يَلِكُ مجالَ الرؤيةِ المباشرةِ بما يُريدُ الهُبوطَ عموديّاً لا يَلِكُ مجالَ الرؤيةِ المباشرةِ بما يَحدُثُ تحتَ الطوّافةِ، إلاّ إذا بقيتُ دائرةً أثناءَ هُبوطِها. وفي هذهِ الحالةِ لا يَضمَنُ الطيّارُ حُصولَ عادِثٍ ما للذّيلِ بمجرّدِ ارتطامِهِ بجسمٍ ما على حادِثٍ ما للذّيلِ بمجرّدِ ارتطامِهِ بجسمٍ ما على الأرض. فعندَ اقترابِ الطوّافةِ منَ الأرضَ تُحدِثُ التيّاراتُ الهوائيّةُ التي تولِّدُها أرياشُ المرْوحةِ التيّاراتُ الهوائيّةُ التي تولِّدُها أرياشُ المرْوحةِ اضطراباً كبيراً ممّا يَجعَلُ الطوّافةَ تَهتزُّ هزًّا عنيفاً.

للخروج من هذا المأزق، تُصمَّمُ الطوافاتُ بطريقةٍ تسمحُ لها بالهُبوطِ ضمنَ زاوية تُدعى «هبوط انحداري». لكن إذا أرادتِ الهُبوط في المطارِ فإنها تستعمِلُ نظامَ الحَطِّ بأجهزةِ القياس (ILS) فتُرسَلُ إشاراتُ لاسلكيّةُ من الأرضِ إلى الطوّافةِ، وتُستعملُ لتحديدِ موقِعها بالنسبةِ إلى الهبوطِ الإنحداريِّ المسجَّلِ على نظامِ الحَطِّ بأجهزةِ القياسِ الموجودِ أمامَ الطيّار. وإذا أرادَ الطيّارُ أن يُغفّفَ من العُلوِّ يُنزِلُ ذِراعَ التحكَّم ِ بالانحدارِ كي يُغفّفَ من زاويةِ أرياشِ المرْوَحة.





## أجهزة السيطرة

ليسَ منَ السَّهل قيادةُ الطوّافة. فالطيّارُ يَستعمِلُ يَدَيْهِ وقدمَيْهِ لتشغيل كلِّ الأجهزةِ الخاصّةِ


إنّه دوماً يقومُ بتعديلاتِ طفيفةٍ على الأجهزةِ كى يُحافِظَ على توازُنِ الطوّافةِ وأدائها الصّحيح. وفوقَ كلُّ هذا، عليهِ أن يُشغِلُ أجهزةَ الملاحَةِ والاتصالات. فإذا كانتْ حربيّةً، يجبُ عليهِ حينئذٍ استخدامُ الأسلحةِ الموجودةِ على مَتْنها. تَظهَرُ نتائجُ عمل أيِّ جهازِ من الأجهزةِ على لوحةٍ تحوي كلُّ الأدواتِ اللاّزمةِ للتّشغيل، وهذهِ مُركّزةُ تماماً أمامَ

الطيّار. فمهمّةُ الطيّار دوماً مراقبةُ لوحةِ الأجهزةِ، كما مراقبةُ ما يَدورُ حوالَيْهِ في الخارج. يتِمُّ تركيبُ أجهزةِ التشغيلِ على جانبَي لوحةِ الأدواتِ إذا كانَ طاقِمُ الطوّافةِ مؤلّفًا من شخصَيْن. فيُخوّلُ هذا التنظيمُ الطيّارَ ومساعدَهُ أن يَتحقّقا من حسن سَيْر العمليّاتِ القائمةِ بانتظام . كذلك، قضبانُ التحكُّم والـدّواساتُ مركّبةٌ على جانَبي حُجرةِ الطيّارِ لأجل هدفٍ واحدٍ وهو: تَوَلّي مساعدِ الطيّارِ القيادة في الحالات الطارئة.

لوحة القيادة على طوافة فرنسية طراز دوفين (Dauphin II)







### حالات الطوارئ

عندَ حُصولِ عطلٍ في المحرِّكِ أو في مكانٍ آخر تنقطِعُ الطّاقةُ عنِ المرْوَحةِ الرئيسيَّة. لكنّ هذا الأمرَ لا يُسبِّبُ بتحطُّمِ الطوّافة. فالمرْوَحةُ دونَ طاقةٍ تُخفِّفُ من سُرعةِ دورانها، ومعها تَفقِدُ قوّةَ الرَّفع، فتبدأُ الطوّافةُ بالانحدار. لكنْ بهذهِ الحالةِ، ينعكِسُ اتجاهُ الهواءِ الذي يمرُّ عبرَ المرْوَحةِ الرئيسيَّةِ من أسفل هَيْكلِ الطوّافةِ إلى أعلاها فيُولِّدُ قليلاً من أسفل هَيْكلِ الطوّافةِ إلى أعلاها فيُولِّدُ قليلاً من قوّةِ الرئيس.

إذن، على الطيّارِ أن يُبقيَ الِمُرْوَحة (دون طاقةٍ) في حالةِ الدَّورانِ لسببِ أنّ هذهِ المُرْوَحَة لها مَفعولُ مُشابِهُ لجناحِ الطائرةِ، ولذلك يَحتاجُ الطيّارُ إليها

لاحقاً إنْ لم يتمَّ استرجاعُ الطّاقة. إنّما يَتفادى هذهِ الْلشكلةَ بتغيير زاويةِ الأرياش.

إذا فَقَدَ المحرِّكُ الطَّاقةَ أثناءَ الطَّيرانِ البطيءِ أو التَّحويم يُخفِضُ الطيّارُ مُقدِّمَ الطوّافةِ إلى أسفل كي يَزيدَ مِن سُرعتِها ويُبقيَ المِرْوَحةَ دائرةً بأقصى سُرعةٍ. وعندَ هُبوطِها الاضطراريّ يَحصُلُ تغييرُ جديدٌ في زاويةِ الريشةِ فتنتجُ قوّةَ رَفْعٍ كافيةٍ للتَّخفيفِ من صدمةِ الهُبوط.

كلُّ الطوّافاتِ عدا الصغيرةَ مِنها والعاملة في نطاقِ العمليّاتِ البحريّةِ مجهّزة بمحرِّكَيْن الأجلِ تأمين الحدِّ الأقصى من السَّلامة.



### أصناف اكراوح

تَعلو أكثرَ الطوّافاتِ مِرْوَحةُ كبيرةُ ومِرْوَحةُ أخرى صغيرةٌ مركّبةُ على طرفِ الذّيل. تَستمِدُّ المِرْوَحةُ الكبيرةُ الطّاقةَ من مُحرِّكٍ أو مُحرِّكَيْن. أمّا مِرْوَحةُ الذّيلِ فإنّها تَستعمِلُ الوقودَ وطاقةَ المحرِّكِ إنّما لا تُساعدُ في رَفْعِ الطوّافة.

بعضُ الطوّافاتِ لا تملِكُ مِرْوَحةَ ذَيْل لكنّها تحوي على مِرْوحتَيْن علويّتَيْن تَدورانِ في اتّجاهَيْن مُعاكسَيْن. فقوّةُ الدّورانِ التي تولّدُها كلُّ مِرْوحةٍ تُلغى الواحدةُ منها قوّةَ المرْوَحةِ الأخرى.


إِنَّ هذا لهُ نفسُ التأثيرِ كمِرْوَحةِ الذَّيْل. فالإلغاءُ عنَعُ الطوّافة من الدورانِ في الجهةِ المعاكِسةِ


للمِرْوَحةِ الرئيسيَّة.

كذلك يُوجَدُ طِرازُ آخرُ منَ الطّائراتِ يُسمّى «أوتوجيرو» (Autogyro) شبيه بالطوّافة لكنّه يعمَلُ بطريقةٍ مُختلفةٍ. فالمروحةُ العلويّةُ على «أوتوجيرو» لا يُديرُها محرِّكُ بل هي تَدورُ بواسطةِ قوّتِها الذاتية. عندَ الأقلاع، تدفعُ مِرْوَحةٌ صغيرةُ خلفيةٌ الطائرةَ إلى الأمام فيمُرُّ الهواءُ عبرَ المرْوحةِ الرئيسيَّةِ ويجعَلُها تدورُ. فالأرياشُ الدائرةُ الآنَ تولِّدُ قوّةَ رَفْع مثلَها مثلَ الطوّافةِ وتمكّنها من الإقلاع. تقدرُ هذهِ مثلَ الطائراتُ أن تَعُطَّ عموديّاً، لكنْ ليسَ بإمكانها أنَّ تحومَ في الهواء.




تولَّدُ المروحةُ الأساسية (دون طاقة) على طائرة أوتوجيرو رفعاً كافياً للإقلاع.







طوّافة أميركيّة صنع بوينغ Boeing مجهّزة بمروحتين كبيرتين



طوّافة شينوك (Chinook) صنع الشركة الأميركية بوينغ مجهّزة بمروحتين أساسيّتين مركبتين على طرفي الطوّافة. إنها تستعمل كناْقلة جُندٍ وحمل آلياتٍ عسكريّة أو قطع مدفعيّة. لديها أيضاً القدرة الكافية لنقل طوّافات معطّلة إلى القاعدة للتصليح.



الطوّافة السوفياتية Kamov Ka-22 مزوّدة بمروحتين مترادفتين



إبتكار الريشة المتقدمة (Advancing Blade Concept) صنع شركة سيكورسكي الأميركية. هي طوّافة حديثة تحتوي على مروحتين مركبتين على نفس الرأس الواحدة فوق الأخرى وكلاهما تدوران باتجاه عكسي .

إذا حصل نقصُ بقوة الرّفع أثناء الطّيران السريع على جانبٍ من إحدى المروحتين تقومُ المروحةُ الثانية بتوليد رفع إضافيٌ يعوِّض عن خسارة الرفع الحاصل.


### الطوافات المتخصصة

يُطُوِّرُ مُصمِّمو الطائراتِ دوماً نماذِجَ جديدةً حيثُ أَحسنِ الميزاتِ الموجودةِ في الطوّافاتِ وَالطائراتِ ذاتِ الجناحِ الثّابت. تصعد الطوّافاتُ عموديًّا لكنها لا تقدِرُ أن تطيرَ أكثرَ من ٤٠٠ كلم بالسّاعة. أمّا الطائراتُ ذاتُ الجناحِ الثّابِتِ فيوسْعِها أن تطيرَ أكثرَ من ٢٠٠٠ كلم بالسّاعة. إنّا فيوسْعِها أن تطيرَ أكثرَ من ٢٠٠٠ كلم بالسّاعة. إنّا ليستْ قادرةً على الصُّعودِ عموديًّا كالطوّافةِ. فقط طائرة واحدة تُقلِعُ عموديًّا وهي: Harrier)


تجمعُ الطوّافةُ ذاتُ المروحةِ المنحنيةِ ما بين النموذجَين العاديَين وهي تملكُ محرّكين يَدورانِ عموديًّا وأُفقيًّا. وسوف تدخلُ الخدمة في سلاح الطيران في التسعينيّات، وبقدرتها الإقلاع عموديًّا، وتصل سرعتها إلى ٥٦٠ كلم بالساعة. ويظهر الجناح X وكأنّه شبيهُ بالطوّافة، لكنّ مروحيّتيه العريضتين والصلبتين تتصرّفان كالأجنحة الثابتة. إنّ تطوير هذا الجناح يتطلّب وقتاً طويلاً.



الجناح X طائرة حديثة طوّرتها شركة سيكورسكى الأميركية









الطيارةُ «ڤ ٢٢ ألعقاب» (V-22 Osprey) مجهّزةُ بمروحةٍ مائلةٍ.

تقلع الطائرة «عقاب» (Osprey) دات المروحة المنحنية عموديًّا عند تشغيل المروحتين (١). وتُدارُ الأرياش لتعديل مقدار قوّة الرفع التي تنتجها. فأثناء الطيران تميلُ المحرّكاتُ ببطءٍ نحو الأمام (٢) إلى أن

تتّجه قوة الدّفع إلى الوراء فتطيرُ حينئذٍ مثل الطائرة العادية حيث تقدّم الأجنحةُ قوّةَ الرفع الضروريّة (٣). وعند الهبوط يعود محرِّكاها ومروحتاها إلى الوضع العمودي.



الجناح X هو نموذجُ جديدُ من الطائرات ولا يُعدّ كطوافةٍ أو كطائرة. تُقلِعُ كما تُقلِعُ الطوّافةُ بدوران أجنحتها الأربعة، لكنّ أجنحتها لا تدورُ كما تدورُ مراوحُ الطوّافة. وبما أنّ من المستحيل تمييلَ قرص المروحة فيجبُ عندئذٍ أن تستعملَ الدفعَ النفاثيّ أو الفَراشَ لتطيرَ إلى الأمام. وعندما تصلُ سرعةُ الطيرانِ إلى حدِّ كافٍ تتوقّفُ الأجنحةُ عن الدوران، وتعملُ كأنها أجنحةُ ثابتة. وبالإضافةِ إلى كلّ الدوران، وتعملُ كأنها أجنحةُ ثابتة. وبالإضافةِ إلى كلّ هذا، تستطيعُ هذه الطائرةُ أن تزيدَ من سُرعتها حتى تصلَ إلى معدّل ِ ٨٥٠ كلم بالساعة.



عندما تبلغُ السرعةَ المطلوبةَ تتوقَّفُ المروحةُ عن الدوران.

## تاريخ الطوافات

قامَ الفنّانُ والمهندِسُ ليوناردو داڤنشي في القرنِ الخامس عشر برسم آلةٍ طائرةٍ شبيهةٍ بالطوّافة. وبيننَ الرّسْمُ أداةً سُمِّيتُ مِرْوَحةُ الطائرةِ مَهَمَّتُها توليد قوةٍ رَفْعٍ. فهذه الأداةُ تقومُ مقامَ أرياشِ المروّحةِ التي تَستعمِلُها الطوّافاتُ حاليًا. على أي حالٍ، لم يكنْ لها القدرةُ أن تُقلِعَ بنجاحٍ.

صَّنِعَتِ الطوّافاتُ في السّنواتِ الأولَى للقرنِ العشرين. وفي عام ١٩٠٧، أي بعد أربع سنواتٍ من قيام الأخوين رايت بأوّل تَجربةِ طَيرانٍ على آلةٍ أثقلَ من الهواء، رَفَعَتْ أوّلُ طوّافةٍ صنْع: -Bre)

طوافة أباشي صنع شركة هيوز (AH-64 Apache)



gnet-Richet Gyroplane No.1). رجلاً، لكنّها ظلّت تتأرجَحُ بشدّةٍ حتى احتاجَ الأمرُ إلى جُهودِ أربعة رجالٍ سيطروا عليها بواسِطةِ الحبال وفي الثلاثينيّات أخذتِ الطوّافةُ الحديثةُ شكلَها النهائيّ.

كانتِ الطوّافةُ (Bregnet-Dorand 314) المصنوعةُ عام ١٩٣٦ الأولى باستعمال أجهزةِ التحكُم الجهاعيَّةِ والدَّوْريَّة.

وَفِي عام ١٩٣٩ قامَ الأميركيّ من أصل أوكراني ايجور سيكورسكي بِعَرْضِ طوّافةٍ جُهّزةٍ عِلى عِرْضِ طوّافةٍ مُجهّزةٍ عِلى عِرْوَحةٍ أصغر مُركّبةٍ على الذّيل. ولا يزالُ هذا التصميمُ مَعمولاً بهِ.

لم يُصنعُ أو يُستعملُ إلاّ القليل منَ الطوَّافاتِ إِلَّا العالميةِ الثانية. لكن بعد الحرب، تَمَّ

#### وقائع وأرقام

أثقلُ محمولةٍ

أَثْقُلُ شَحْنَةٍ حَمَلَتُهَا الطُوّافَةُ السُوفِياتِيَّةُ 10-MIL MI-26 («Halo» عام ١٩٨٢. فمروحتُها الرئيسيّةُ مزوّدةُ بثمانِ أرياش تَستمدُّ الطاقةَ من مُحرِّكَيْنِ ذاتِ قوّة دَفْع تبلُغُ أرياش تَستمدُّ الطاقةَ من مُحرِّكَيْنِ ذاتِ قوّة دَفْع تبلُغُ 11.00 حصان. وَقدْ تمكّنْت من رفع ٢٠٠٧ طنَّا متريًّا إلى علق ٢٠٠٠ متر.

أضخم طوّافةٍ

أضخمُ طوّافةٍ في العالم هي السوفياتيّةُ MIL MI-2) («Homer». ومعروفةُ أيضاً تحتَ الرَّمز (V-12) عرضُها عبر المروحَتَيْن ٧٧ متراً، طولها ٣٧ متراً، ووزنها ١٠٣,٣ أطنان.

أسرع طوّافةٍ

ضَربتِ الطوّافةُ الأميركيّةُ المحسَّنةُ «وستلاند لينكس» -Wes) (tland Lynx) الرّقمَ القياسيَّ بالسُّرعة. فأرياشُ مِرْ وَحَتِها مُصمَّمةُ خصيصاً لبلوغ سُرعةِ ٢١٦ عقدة (٢٠٠,٨٧) كلم) بالسّاعة وقد حقّقتها في شهرِ آب ١٩٨٦.

أعلى ارتفاع

حقَّقتِ الطوّافةُ الفرنسيّة الصّنعِ (SA-315B Lama) إنتاجُ شركةِ (Aérospatiale) إرتفاعاً يَبِلغُ ٢٢، ٤٤ كلم في حزيران ١٩٧٢.


أوّلُ رُخْصةِ قيادَةٍ

أوّلُ رُخصةٍ لقيادةِ الطوّافاتِ مُنِحتْ بتاريخ ١٤ آذار ١٩٤٧ لقائد جناحٍ في سِلاحِ الطّيرانِ ريجنالد براي الذي كانَ يعمَلُ سابقاً في شركة سييرڤا أوتوجيرو كطيّارٍ أوّل في اختبارِ نماذِجِ الطّائراتِ الجَديدة.

أوّلُ مَطارِ طوّافات

افتُتِحَ أُوّلُ مطارِ للطوّافاتِ في العالم على رصيف رقم ٤١ في ميناءِ نيويورك في ٢٣ أيار ١٩٤٩.


أوّلُ تَجربةِ طَيرانِ ناجحةٍ لطائرةِ أوتوجيرو قامَ اللهندِسُ الإسبانيُّ جوان دي سييرڤا في ٩ كانون الثاني ١٩٢٣ بأوَّل تَجربةٍ ناجحةٍ على الطّائرةِ أوتوجيرو طِراز (C.4). كانتْ تشتملُ على مِرْوَحةٍ مُركزةٍ على هَيكلِ طائرةٍ ذاتِ مُحرَّكٍ واحدٍ.



أوَّل طوافة سيكورسكي (300-V3) عام ١٩٣٩


تطويرُ محرِّكٍ جديدٍ سُمِّي العجودُ التوريخِ حيثُ فتحَ الطريقَ في الحسينياتِ الإحالِ تحسيناتٍ الإحالِ تحسيناتٍ الكوريَّة (١٩٥٠ ـ ١٩٥٣) استخدِمت الكوريَّة (١٩٥٠ ـ ١٩٥٠) استخدِمت الخراص الكوريَّة (١٩٥٠ ـ ١٩٦٠) استخدِمت الطرقات إلمان الخرب الفيتناميّةِ (١٩٦٠ - ١٩٢٠) وحاليما الحرب الفيتناميّةِ (١٩٦٠ - ١٩٦٠) وحاليما عبهمّاتٍ مُختلفةٍ. ففي هذه الحرب كانت طرقات العرورة العرورة والمناقل الجنودَ من ساحةِ القتالِ وعليه التعزيزاتِ اللرزمةَ عندَ الضرورة. وأتناء حرب فيتنام أيضًا أدخلَتْ الأوّلِ مرّةٍ الطراق الملكة (هدي، من المراقد المناقل المناقل كلمة (هوي» من المراقل الكوالِ الك

#### استعمال طوافة «بل هوي» (Bell Huey) في حرب فيتنام



كذلك خلال الحرب الفيتنامية قامت الطوافات الأول مرّة عُهاجَمة الدبّابات إلى أن أصبحت السّلاح الأكثر فعاليَّة ضِدَّ الدُّروع. قادتْ هذه الإنجازات المرضية إلى تصميم طوّافات مُتقدِّمة وسريعة تقوم عناورات حربية بارعة مثل الطوّافة الأميركية الصّنع إنتاج شَركة هيوز (AH-64 Apache) وكذلك السوفياتية («MIL MI-24 «Hind»).

#### رسم الطوافة لليوناردو دافنشي



وعا أنّ الغوّاصاتِ أخذتُ تَلعبُ دوراً فعّالاً في الخروبِ الحليثةِ كانَ من الضروريِّ تطويرُ طوّافاتٍ مُضائةٍ لما، ومنها الطوّافةُ المُضادةُ للغوّاصات: مطلك البحر، (Sea King) فهي مزوّدةُ بسونادٍ لاكتثاف مواقع غوّاصات العدق.

لقد أصبحت الطوافات سلاحاً فعالاً وخطراً وأحسن سلاح يفي لتلعيرها هو استعمال طوافة صغيرة سريعة ومتاورة للقضاء عليها. ومع هذا، ستبقى طوافات الركاب عاملة على خطوط النقل القصيرة المدى تنقل السافرين من الطار إلى قلب المدينة، فتحط على فشحة محصصة ها تستى مطار الطوافات (Heliport) إنه عمل لا تقدر أن تنجزه الطائرات العادية. ورتبا في التسعيبات ستدخل الطائرات العادية. ورتبا في التسعيبات ستدخل الخدمة الطائرات ذات المرتبعة المتحدة.

# المشرد الأهم المصطلحات التقنية

سطح انسيابيًّ هوائيً Aerofoil

سطحٌ يشبهُ جناحَ الطائرةِ لكنّهُ مصمَّمُ بشكلٍ خاصٌ لتوليدِ قوّةِ الرَّفع.

مِقْياسٌ الارتفاع Altimeter

أداة لقياس وتَحديدِ مدى علو الطائرة.

أوتوجيرو Autogyro

طائرة تَستعمِلُ مِرْوَحةً رأسيةً (دونَ طاقةٍ) لتولَّدَ قوّة الرَّفع ومِرْوَحةً ثانيةً تَعملُ على الطاقةِ تَدفعُها إلى الأمام.

الطَّيْر Bird

عبارة باللُّغةِ العاميّةِ تَعني الطوّافة.

القطاعة Chopper

عبارةً أخرى باللُّغةِ العاميّةِ تَعني أيضاً الطوّافة.

حُجْرَةُ الطيّار Cockpit

قِسمٌ مَنَ الطوّافةِ مُخصَّص للطيّارِ وأجهزةِ السَّيْطرةِ.

جماعيّ Collective

جِهازٌ يُستعمَلُ لتعديل ِ زوايا أرياش ِ الْمُرْوَحَة.

· Combustion Chamber حُبْرَةُ الإحتراق

جزءٌ منَ اللحرِّكِ يَمتزِجُ فيهِ الهواءُ معَ الوقودِ فتَتِمُّ عمليَّةُ الإحتراق.

دَوْرِيّ Cyclic


ضابِطٌ يُستعمَلُ لتغيير اتجاهِ الطُوَّافةِ.


المقاومة Drag

قَوَّةُ تُقَاوِمُ حَرِكَةً جَسَمٍ مَا وَتَحَاوِلُ أَنْ تُخَفِّفَ مَنْ شُرِعَتُهِ. شُرَعتهِ.


عُلْبة تروس السُّرعة Gearbox

عددٌ من العَجلاتِ المسنَّنةِ مَوصولةً بعضها ببعضها





القسم الأدنى للقرص المتراوح القسم الأدنى للقرص المتراوح غير قابل للدوران



۳.

الآخر، تُستعمَلُ لتَعديلِ السُّرعةِ وتَحويلِ الطَّاقةِ إلى العَمودِ الدَّائر.

#### الشَّحْن Payload

مُمُولة، رُكَاب، أسلحة، أو أيّ وزنٍ إضافيّ تحملُهُ الطوّافة.

#### إرتفاع وانحدار Pitch

حركةُ ارتفاع أو انحدارٍ أماميّة لِـمَوْوَحةِ الطوّافةِ.

تروس تَخفيض السُّرعة Reduction Gearbox عُلْبةً تروس تُستعمَلُ لِتخفيض السُّرعةِ ولـزيـادَةِ الطاقةِ إلى العمودِ الدَّائر.

#### التّمايُل Roll

الإنحراف من جهةٍ أو أخرى.

#### المرْوَحَة Rotor

نَجُمُوعَةُ من الأرياشِ تَدُورُ بِسُرَعَةَ حُولَ مُحُودٍ رئيسيِّ.

#### ريشةُ المرُّوَحة Rotor Blade

إحدى القِطع الّتي تُشكل الِمُرْوَحَة، طويلة، وعادةً مَرِنة، شبيهة أيضاً بجناح الطّائرة.

#### قرْصُ المرْوَحة Rotor Disc

قرْصُ وَهُميً يكونُهُ النّورانُ السّريعُ لأرياشِ المُرْوَحَة.

#### قرْصُ مُتراوح Swash Plate

جِهازُ لنَقلِ حَرَكاتِ الضّوابطِ الدوريَّةِ والجَهاعيّةِ الموجودةِ في حُجرةِ الطيّار الإجراءِ تَغييراتٍ في زوايا أرياشِ المرْوَحة.

#### المخنق Throttle

ضَابِطٌ يُستَعمَلُ في تَعليلِ كميّةِ الوقودِ التي تُغذّي المحرِّكُ فتزدادُ سُرعتُه عند قَتْح ِ المخنق.

#### الدَّنْع Thrust

القوّةُ الدّافِعَةُ للمحرّك، للقراش، والمروحة.

المرْوَحَةُ المُنْحَنية Tilt-Rotor

طِرازُ جَديدُ منَ الطّائراتِ. بِوسْع بَجموعةِ المحرِّكِ والمرْوَحَةِ أَن تميلَ كي تَولَّدُ رفعاً عَمودياً أو دفعاً أفقيًّا.

#### التوربين Turbine

فَراشُ مَرَكِبُ من عِدّةِ أرياشٍ ومُركَّزُ داخلَ محرّكِ الطائرةِ، يُديرُه تيّارُ هوائيُّ أو غازاتُ ساخِنةُ صادِرَةُ من حُجْرَةِ الإحتراق.

#### إضطِرابٌ هوائيّ Turbulence

تَمنعُ التيّاراتُ الهـوائيّةُ المتقلّبةُ الهـواءَ من المرورِ بسهولةٍ عبرَ جانح الطّائرةِ أو ريشةِ المرْوَحَة.

#### الرّافع Winchman

أحدُ أفرادِ الطّاقمِ مسؤولٌ عن تشغيلِ الرافِعَةِ المزوَّدَةِ ببكرةٍ تَعملُ على الطاقة.

#### X-wing X

نوع جديد من الطائرات يستخدم جناحين عريضين وصَلْبين للإقلاع العمودي مثل الطوّافة. وبقُدْرةِ هذهِ الطائرةِ توقيف الأجنحةِ الدائرةِ والطيرانِ إلى الأمام مثل الطائرةِ ذاتِ الجناح الثّابت.

#### الإنحراف Yaw

حركةُ انحرافٍ إما إلى جهةِ اليسارِ أو جهةِ اليمينِ مثلها مثل السيّارةِ عندما تنعطِفُ في زاويةِ الشارع.

### فهرس المصطلحات

أوتوجيرو ۲۲، ۲۸، ۳۰

بوینغ شینوك ۷، ۲۵، ۲۹

جناح X ۲۲، ۲۷، ۳۱

حالة طارئة ۲۲، ۲۳

بریغنه دوراند ۲۸

التقلّب ١٦

التوربين ٨، ٣١

دوفین ۲۱

78 67. 19

رأس المروحة والمراوح ٥، ٩،

إبتكار الريشة المتقدمة (ABC) ٥٥ الأجنحة ٤، ١١، ٢٣، ٢٢، T. . TV أجهزة الملاحة والاتصالات ٤، ٢١ الأدوات ۲۰، ۳۰ أذرعة دوّاسات السيطرة ٤، ١١، 71 . 7. أرياش المروحة ٤، ٥، ١٠، ١١، 11, 71, 01, 11, 11, 11, 77, 77, 77, 87, 17 اضطرابات هوائية ١٩، ٣١ الإقلاع ٥، ١١، ٢١، ٢٢، ٢٢، أوتوجيرو (شركة سييرڤا) ٢٨ بريغنه ريشيه جيروپلاين ٢٨ التحويم ١٢، ١٣، ٢٠، ٢٣ الثبات ۱۲، ۱۲، ۱۹، ۲۱، ۲۹ حجرة الاحتراق ٨، ٣٠ حجرة الطيّار ٤، ٢١، ٣٠ الحجم ٢٨ الحمولة ٤، ٧، ٢٨، ٢١ الذيل ٤، ١٢، ١٣، ١٤، ١٦،

10 110 110 370 070 77, 77, 87 السرعــة ١٤، ١٧، ٢٠، ٢٥، 77 , 77 , 77 السلامة ٨، ٢٢ سیکورسکی ایغور ۲۹ شركة «بل» الأميركية طراز ٢٢٢ وطراز ۲۰۶ ب ۱۰، ۱۰ الضوابط الجماعية للسيطرة على الـترجـح ٤، ١١، ١٩، ٢٠، 4. . 44 . 44 الطاقة ٨، ١٢، ١٧، ٣٢، ٤٢، الطاقم ٥، ٢١، ٣١ طوافة «أباشي» ٤، ٥، ٧، ١٦، طوّافات الإنقاذ ٧، ١٣، ٢٥، طوّافات ركاب ٢، ١٨، YA . YV الطوّافات العسكرية ٤، ٥، ٧، 79 . TN . TV . TO . IV طوّافات المراقبة ١٧ الطيّار ٤، ١١، ١١، ١٩، ١٩، ٢٠، 17, 77 الطيران إلى الأمام ١٤، ١٥، 77, 37, 77, 77 الطيران إلى الوراء ١٦، ٢٠ الطبران رأسًا على عقب ١٦ العادم ٤، ٨ عصا القيادة الدورية ١٣، ١٦، m. . 19 . 7. . 1V علبة سنون السرعة ٤، ٩، ١٢،

71 ف ۲۲ العقاب ۲۲ ف ۲۹ (V3-300) ۳۰۰ \_ ۳ ف القرص المتراوح ١٠، ١٧، ٣١ قرص المروحة ١٠، ١١، ١٣، 31, 71, 71, 77, 17 قضيب الدفع (عمود نقل الحركة) 17 (10 (1 ( ) قنىرة ٨ کاموف کا ـ ۲۲» ۲۰ کیروسین ۸ لیا ۲۸ مجرى الهواء ١٠، ١١، ١٤، 72 . 77 . 19 . 17 المحرّكات ٤، ٥، ٧، ٨، ٩، . 11 . 11 . 11 . 11 . 11 77, 77, 87 المخنق ۲۰، ۳۱ المروحة المنحنية ٢٦، ٢٧، ٨٨، 🗷 مساعد الطيّار ٤، ٢١ مطارات الطوّافات ٢٨ المفاصل القلاّبة ٤، ٨ المقاومة ٣٠ ملك البحر ٦، ٧، ١٢، ٢٨ المناورات ۱۱، ۱۲، ۱۷، ۳۱ ميل السوفياتية ٢٨ الهبوط ٤، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٢، 37, 07, 57 الهبوط الانحداري ١٩ هوی کوبرا ۷، ۲۹ الهيكل ٤ وستلاند لينكس ١٦، ٢٨ الوقود ٧، ٨

> طبع هذا الكتاب في «مؤسسة خليفة للطباعة»، بيروت، لبنان


هذا الكتاب من مسح الكتروني وتحويل الى صيغة بي دي اف ورفع على شبكة الانترنت يرجع الفضل الى الله أولا ثم الى الاستاذ أشرف عمر سمور –فلسطين لصالح موقع عرب كوميكس

Ashraf Omar Samour

#### Arab Comics









# 1 41 6

ما الذي يجعل الطوّافات تطير؟ لماذا أضيف للسيّارات شحّان توربينيّ؟ كيف تتمكّن الغوّاصة من الغطس؟ تتناول هذه السلسلة الجديدة للفتيان مواضيع الآلات المعاصرة انطلاقاً من الدرّاجة الناريّة حتى المكوك الفضائي. لماذا وجدت؟ كيف تُستعمل؟ وكيف تعمل؟ وباستعمال الصور الملوّنة والرسوم التوضيحيّة والنصوص التقنية السهلة يصبح كلّ كتاب منها دليلاً علمياً كاملاً ومبسّطاً لأهمّ الانجازات الآليّة.

#### عناوين السلسلة



